

PASE27S

GARANTÍA: PRITEC electronics declara garantizar sus productos ante los consumidores (26/1984) contra todo defecto de fabricación en materiales, diseño y fabricación de acuerdo con la ley de garantías de bienes de consumo (1/2007) hasta 2 años.

Para la validez de la garantía otorgada por PRITEC será necesaria la entrega de la factura original de compra del producto. El plazo de garantía comienza en el momento de la compra del Producto realizada por el Usuario final.

Esta garantía no cubre los siguientes daños:

- Daños originados por el desgaste normal del equipo.
- Daños y defectos debidos al mal o negligente uso del equipo.
- Daños o defectos producidos por el desmontaje, la reparación, la alteración o modificaciones realizadas sin autorización previa del fabricante, o por persona no autorizada.
- Daños o defectos producidos por el uso erróneo, abuso, negligencia, instalación, alteración o accidente cualquiera que sea la manera en que se haya causado.
- Daños o defectos ocasionados por el derramamiento de alimentos o líquidos, corrosión, moho o la aplicación de tensión o corriente incorrecta, así como armónicos superiores en tensión al 10% o en corriente al 20%.
- Defectos o daños ocasionados por causa mayor o fortuita.

Esta garantía será nula y sin efecto si cualquier término contenido en esta garantía se ha alterado modificado de cualquier manera sin el consentimiento anteriormente escrito de PRITEC.

Si el producto es devuelto a PRITEC después de la expiración del periodo de la garantía, las tarifas normales.

Solo los consumidores pueden beneficiarse de la garantía legal. Los consumidores son personas físicas o jurídicas que hayan adquirido un producto para un uso no relacionado con una actividad comercial, empresarial o profesional. Por lo tanto, el producto o los productos descritos en una factura en la que se indique el N.I.F. de una sociedad o de un profesional con objeto de reclamar/deducirse el IVA aplicable no tienen derecho a beneficiarse de la garantía legal.

La garantía de los productos PRITEC queda al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, siendo ésta aplicable en todo aquello que por omisión involuntaria no conste en el texto de este documento.

GUARANTEE: The validity of the guarantee starts from the purchasing date certified by the seller's stamp and expires after 12 months even if the device has not been used. The guarantee covers all the replacements or repairs due to electrical material or manufacturing defects (except components subject to wear). The guarantee has no validity if the device has been improperly used or tampered with.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.

Gracias por adquirir este producto. Por favor, compruebe que en esta caja se encuentran todos los componentes, en caso contrario, contacte con su distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Cuando utilice aparatos eléctricos existen una serie de precauciones básicas de seguridad que se deben seguir, incluidas las siguientes:


¡ATENCIÓN! LEER COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR. MANTENER ALEJADO DEL AGUA.

- En todo aparato eléctrico, las partes eléctricas pueden tener tensión acumulada, por tanto no desmonte ni manipule el interior del aparato.
- Toda instalación debe ser realizada por un profesional cualificado.
- No ponga o almacene el aparato en un lugar donde se pueda caer.
- Si quiere guardar el aparato, protéjalo en su embalaje original.
- No lo sumerja en líquidos ni lo sitúe sobre una superficie húmeda.
- Si el aparato cae en el agua desconéctelo inmediatamente, no meta la mano en el agua.


ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego, o daño a personas;
- Usar el aparato sólo para la aplicación que se describe en este manual.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio de asistencia técnica, por el fabricante o por personal cualificado.
- Nunca utilice este aparato si el cable de alimentación o la clavija están deteriorados, si no funciona correctamente, si ha sido mojado, dañado o sumergido dentro del agua. Remita el aparato al servicio técnico para su examen y reparación.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No envolver el cable alrededor del aparato.
- No lo use en exteriores.



ADJUNTAR FACTURA / RECHNUNGSKOPIE BEILEGEN / JOINDRE FACTURE ENCLOSEPURCHASE INVOICE / ALLEGARE FATTURA

	FECHA / DATUM / DATE DATE / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ DATA / DATA	COMPRADOR / KÄUFER ACHETEUR / BUYER / αγοραστής COMPRATORE / COMPRADOR
	DIRECCIÓN / ANSCRIFT / ADRESSE / ADDRESS κατεύθυνση / INDIRIZO / DIREÇÃO	
GARANTÍA GARANTIE GARANTIEE WARRANTY ΕΓΓΥΗΣΗ GARANZIA GARANTIA	SELLO VENDEDOR / ATEMPPEL DES VERKALFERS CACHET DU REVENEDEUR / SELLER'S STAMP / ένηση TIMBRO RIVENDITORE / CARIMBO DO REVENDEDOR	
PASE27S	Avda. de la Electrónica, s/n 03409 · Canyada de Biar · ALACANT · SPAIN Tel. 902 88 66 98 · Fax. 902 87 64 87 Tel. (+34) 965 82 00 02 · Fax. (+34) 965 82 04 49	

PRILED
by PRITEC



**Aplique con sensor microondas.
Microwave sensor fixture.**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- El fabricante aconseja un uso correcto de este producto, por lo tanto, siga siempre estas instrucciones para un correcto y seguro funcionamiento del aparato y consérvelas para futuras consultas.
- Desconecte el fluido eléctrico siempre antes de comenzar la instalación, mantenimiento o reparación y asegúrese de no tener tensión en la zona de trabajo
- En caso de duda, consulte a un electricista cualificado. Asegúrese de instalar el producto siempre según las normas pertinentes.
- Instale el producto siempre fuera del alcance de los niños.
- Para limpiar el aparato, use un paño seco y limpio y no emplee disolventes o sustancias abrasivas.
- Este producto solo debe instalarse en interiores.
- Este producto ha sido diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las normas europeas de seguridad.
- Cualquier daño debido al uso en condiciones extremas (zonas de costa, industria, entorno corrosivo...) no están bajo las condiciones de esta garantía. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra y sólo será válido previa presentación de la factura. La garantía expira si el aparato no es instalado siguiendo estas instrucciones. El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados o como resultado de un uso indebido o una instalación incorrecta del producto.



ATENCIÓN:

La seguridad de este aparato se garantiza sólo cumpliendo las siguientes instrucciones, por ello, es necesario conservarlas.



WARNING:

The safety of this fixture is guaranteed only following this instructions, remember to keep them.



PRECAUCIÓN:

Algunas partes de este producto presentan bordes afilados. Tenga cuidado durante su manipulación y tome las medidas necesarias para evitar daños.



CAUTION:

Some parts of this product have sharp edges. Be careful in handling and take necessary measures to prevent damages.




www.pritec.com · pritec@pritec.com
www.priled.eu · info@priled.eu

Tel. 902 88 66 98 · Fax. 902 87 64 87
Tel. (+34) 965 82 00 02 · Fax. (+34) 965 82 04 49
Avda. de la Electrónica, s/n
03409 · Canyada de Biar
ALACANT · SPAIN



**Aplique con sensor microondas.
Microwave sensor fixture.**




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Desconecte el fluido eléctrico en el lugar de la instalación y asegúrese de no tener tensión en la zona de trabajo.

- Extraiga el aplique del embalaje y recorte la parte inferior de la caja que contiene la plantilla de instalación por la línea de puntos. ¡Atención, es imprescindible instalar la luminaria a través de los orificios marcados, nunca perforando la base directamente al techo!


- Realice, sobre la plantilla de cartón, los 3 orificios para los tornillos, teniendo en cuenta la posición en la que quedarán los cables así como el logotipo.



- Apoye la plantilla en la superficie donde se quiera fijar la luminaria. Marque, a través de la plantilla, los puntos donde irán los orificios para atornillar.


- Taladre los orificios de 6mm en las marcas. Coloque en los taladros los tacos incluidos en el kit de instalación.

- Atornille la base teniendo la precaución de pasar los cables por el orificio correspondiente y empleando la junta sellante de goma.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Conecte los cables de entrada de la forma que indica el siguiente esquema.



Esquema de conexión.

- Si fuera necesario, se pueden conectar más elementos al aplique, de esta forma el aplique con el sensor sería el interruptor principal que encendiera el resto de elementos que tuviera conectados




PRECAUCIÓN:
Algunas partes de este producto presentan bordes afilados. Tenga cuidado durante su manipulación y tome las medidas necesarias para evitar daños.



CAUTION:
Some parts of this product have sharp edges. Be careful in handling and take necessary measures to prevent damages.

**Aplique con sensor microondas.
Microwave sensor fixture.**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REGULACIÓN DEL SENSOR

SENS	TIME	LUX
00:2m	001:5s 010:30s	001:5Lux
01:5m	011:90s 110:3min	010:30Lux
10:8m	100:5min 111:10min	100:150Lux 000:2000Lux

- SENS: Regula la sensibilidad del sensor, sirve para configurar la distancia a la cual queremos que empiece a detectar.

SENS
00:2m
01:5m
10:8m

- TIME: Regulación del tiempo de encendido entre 5 segundos y 10 minutos.

TIME
001:5s
010:30s
011:90s
110:3min
100:5min
111:10min


- LUX: Permite que la luminaria se encienda dependiendo de la iluminación del ambiente. Varie el parámetro hasta conseguir el funcionamiento deseado.

LUX
001:5Lux
010:30Lux
100:150Lux
000:2000Lux

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Una vez regulado el sensor a su gusto sin tensión, coloque la lámpara en el aplique, esta debe ser de conexión E27. La lámpara que vaya a colocar en el aplique, no deberá exceder los 100W y en el caso de colocar una lámpara tipo LED, esta no deberá exceder los 40W.

- Cierre la luminaria con el difusor mediante el juego de tornillos suministrado. Recuerde intercalar la arandela de goma entre el difusor y la base a través del tornillo.



- Conecte de nuevo el fluido eléctrico y pruebe el correcto funcionamiento y regulación.

- Si necesita realizar algún nuevo ajuste, desconecte el fluido eléctrico, abra el difusor y modifique los parámetros del sensor. Cierre de nuevo el difusor y conecte nuevamente el fluido eléctrico.

Repita estos pasos hasta conseguir el resultado deseado.



PRECAUCIÓN:
Algunas partes de este producto presentan bordes afilados. Tenga cuidado durante su manipulación y tome las medidas necesarias para evitar daños.



CAUTION:
Some parts of this product have sharp edges. Be careful in handling and take necessary measures to prevent damages.